Richartz GmbH Merscheider Straße 94 42699 Solingen Germany www.richartz.com



RICHARTZ® EINKAUFSWAGENLÖSER karl firefighter.

Der sympathische RICHARTZ® EINKAUFSWAGENLÖSER überzeugt durch seine ultraflache und handliche Form und passt daher perfekt an jeden Schlüsselbund. Durch die einzigartige Kombifunktion aus Einkaufswagenlöser und Kapselheber und weitere nützliche Funktionen wird er schnell zum unverzichtbaren Begleiter. Einkaufswagenlöser von RICHARTZ®: Einzigartig. Pur. Sympathisch.

RICHARTZ® EINKAUFSWAGENLÖSER karl firefighter. The likeable RICHARTZ® trolley key convinces with its ultra-flat and handy shape and therefore fits any key ring perfectly. Thanks to the unique combination of trolley key and cap lifter and other useful functions, it quickly becomes an indispensable companion. Trolley keys from RICHARTZ®: Unique, Pure. Likeable.



RICHARTZ EINE MARKE DES JAHRHUNDERTS A BRAND OF THE CENTURY

RICHARTZ
DAS ORIGINAL
SEIT 1900



So funktioniert's:

- Einstecken: Schieben Sie den RICHARTZ® EINKAUFS-WAGENLÖSER in den Münzschlitz des Einkaufswagens.
- Entriegeln: Die Sicherungskette löst sich direkt und der Einkaufswagen kann verwendet werden.
- Abziehen: Nachdem das Kettenschloss gelöst ist, kann der Einkaufswagenlöser wieder aus dem Münzschlitz gezogen werden.

This is how it works:

- Inserting: Slide the RICHARTZ® EINKAUFSWAGENLÖSER into the coin slot of the shopping trolley.
- Unlocking: The security chain is released directly and the shopping trolley can be used.
- 3. Pulling out: After the chain lock has been released, the trolley key can be pulled out of the coin slot again.

