

Richartz GmbH
Merscheider Straße 94
42699 Solingen
Germany
www.richartz.com

4 024183 914240
Art.Nr.50-868459-8026




RICHARTZ® EINKAUFSWAGENLÖSER happy. Mit einem Lächeln begegnet einem der EINKAUFSWAGENLÖSER happy. Der Kapselheber im smarten „Daumen hoch!“-Design ist sympathisch und nützlich zugleich und macht den aus Edelstahl gefertigten Einkaufswagenlöser zu einem unverzichtbaren Begleiter am Schlüsselbund. Einkaufswagenlöser von RICHARTZ®: Einzigartig. Pur. Sympathisch.

RICHARTZ® EINKAUFSWAGENLÖSER happy. One is greeted with a smile with the RICHARTZ® trolley key. The bottle opener in a smart „thumbs up“ design is both pleasant and useful and makes the stainless steel trolley key an indispensable companion on your key ring. Trolley keys from RICHARTZ®: Unique. Pure. Likeable.



RICHARTZ
EINE MARKE DES
JAHRHUNDERTS
A BRAND OF
THE CENTURY

RICHARTZ
DAS ORIGINAL
SEIT 1900



So funktioniert's:

1. Einstecken: Schieben Sie den RICHARTZ® EINKAUFSWAGENLÖSER in den Münzschlitz des Einkaufswagens.
2. Entriegeln: Die Sicherungskette löst sich direkt und der Einkaufswagen kann verwendet werden.
3. Abziehen: Nachdem das Kettenschloss gelöst ist, kann der Einkaufswagenlöser wieder aus dem Münzschlitz gezogen werden.

This is how it works:

1. *Inserting:* Slide the RICHARTZ® EINKAUFSWAGENLÖSER into the coin slot of the shopping trolley.
2. *Unlocking:* The security chain is released directly and the shopping trolley can be used.
3. *Pulling out:* After the chain lock has been released, the trolley key can be pulled out of the coin slot again.



Einkaufswagenlöser
trolley key

Kapselheber
cap lifter

Zentimetermaß
(Rückseite)
centimeter ruler
(reverse side)

Nagelzieher
nail drawer

Schlitzschraubendreher
flat-tip
screwdriver

Ringöse
ring eyelet

Fahrradspeichenschlüssel
spoke keys