

Richartz GmbH Merscheider Straße 94 42699 Solingen Germany

www.richartz.com

Art.Nr.50-868464-8026



RICHARTZ® EINKAUFSWAGENLÖSER heart. Mit seiner raffniert in den Kapselheber integrierten Herzform, weiß der sympathische EINKAUFSWAGENLÖSER heart direkt zu gefallen. Seine geschwungenen Formen schmeicheln dem Auge und der einzigartige Schlüsselring-Slot erleichtert den Einsatz der vielen Funktionen. Einkaufswagenlöser von RICHARTZ®: Einzigartig. Pur. Sympathisch.

RICHARIZ® EINKAUFSWAGENLÖSER heart. With its ingenious heart shape integrated into the bottle opener, the likeable RICHARIZ® trolley key knows how to please directly. Its curved shapes are pleasing to the eye and the unique key ring slot makes it easy to use its many functions. Trolley keys from RICHARIZ®: Unique. Pure. Likeable.



RICHARTZ EINE MARKE DES JAHRHUNDERTS A BRAND OF THE CENTURY

RICHARTZ
DAS ORIGINAL
SEIT 1900



So funktioniert's:

- Einstecken: Schieben Sie den RICHARTZ® EINKAUFS-WAGENLÖSER in den Münzschlitz des Einkaufswagens.
- Entriegeln: Die Sicherungskette löst sich direkt und der Einkaufswagen kann verwendet werden.
- Abziehen: Nachdem das Kettenschloss gelöst ist, kann der Einkaufswagenlöser wieder aus dem Münzschlitz gezogen werden.

This is how it works:

- Inserting: Slide the RICHARTZ® EINKAUFSWAGENLÖSER into the coin slot of the shopping trolley.
- Unlocking: The security chain is released directly and the shopping trolley can be used.
- Pulling out: After the chain lock has been released, the trolley key can be pulled out of the coin slot again.

